




Pads95 导入 JLC 的标准封装库




Pads95 导入 JLC 的标准封装库



Pads95 导入 JLC 的标准封装库



Pads95 导入 JLC 的标准封装库



使用的时候就点右上角那个下拉按钮，选中 JLC 的库就好。

或者在开始那个库列表那里把 JLC 的库上移到最顶端就 OK 了

Pads95 导入 JLC 的标准封装库

